



SERVICIO OFICIAL CRONO110

RECOMENDADO



Elf



Castrol



Ipone



Silkolene



Motul

	1er 500km	2do 3000km	3ro 6000km	4to 9000km	5to 12000km	6to 15000	7mo 18000	8vo 21000km	9no 24000km	10mo 27000km	11 30000km
--	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	-----------------	---------------

➔ **ahora 12** /

➔ **ahora 3** /

➔ **Débito / MP** /

➔ **Efectivo**
10% DE DESC. /

Tubería de combustible	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Filtro de combustible	V	R	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Funcionamiento de acelerador	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Filtro de aire		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Respiradero del cárter	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Bujía		R		R		R		R		R	
Aceite del motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de aceite				L							
Ralenti del motor / Batería	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cadena de Transmisión	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU
Sistema de frenos	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG
Interruptores de la luz de freno	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Alineación de faros	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V - LU
Luz alta / baja / Guiños/ Luces posición	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Soporte lateral / Suspensión	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Ruedas y neumáticos	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cojinetes del cabezal de dirección	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Luz de válvulas	V	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG
Control de cables / comando	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cintas de freno delantero / trasero		V		V	V	V	V	V	V	V	V
Cable de freno delantero	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Bocina / Pérdidas / Odómetro	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cadena de Distribución	V	V	RG	V	RG	V	V	V	V	V	V
Pernos de fijación de motor	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO
Embrague	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG
Ajustado Tapa de Cilindro		AJ									
Junta de tapa de embrague	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

➔ **LAVADO** /

REFERENCIAS

R: REEMPLAZAR / V: VERIFICAR / LU: LUBRICAR / T: TENSAR / L: LIMPIAR / RG: REGULAR / TO: TORQUEAR / AJUSTAR: AJ



SERVICIO OFICIAL MIRACLE 150, MIRACLE 200, QUAZAR 250

RECOMENDADO



Elf



Castrol



Ipone



Silkolene



Motul

1er	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	10mo	11
500km	3000km	6000km	9000km	12000km	15000	18000	21000km	24000km	27000km	30000km

➔ **ahora 12** /

➔ **ahora 3** /

➔ **Débito / MP** /

➔ **Efectivo**
10% DE DESC. /

Tubería de combustible	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Filtro de combustible	V	R	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Funcionamiento de acelerador	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Filtro de aire		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Respiradero del cárter	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Bujía		R		R		R		R		R	
Aceite del motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de aceite				L							
Ralenti del motor / Batería	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cadena de Transmisión	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU
Sistema de frenos	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG
Interruptores de la luz de freno	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Alineación de faros	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V - LU
Luz alta / baja / Guiños/ Luces posición	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Soporte lateral / Suspensión	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Ruedas y neumáticos	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cojinetes del cabezal de dirección	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Luz de válvulas	V	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG
Control de cables / comando	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cintas de freno delantero / trasero		V		V	V	V	V	V	V	V	V
Cable de freno delantero	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Bocina / Pérdidas / Odómetro	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cadena de Distribución	V	V	RG	V	RG	V	V	V	V	V	V
Pernos de fijación de motor	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO
Embrague	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG
Ajustado Tapa de Cilindro		AJ									
Junta de tapa de embrague	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

➔ **LAVADO** /

REFERENCIAS

R: REEMPLAZAR / V: VERIFICAR / LU: LUBRICAR / T: TENSAR / L: LIMPIAR / RG: REGULAR / TO: TORQUEAR / AJUSTAR: AJ



SERVICIO OFICIAL STRATUS 150

RECOMENDADO



Elf



Castrol



Ipone



Silkolene



Motul

1er 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11
500km 3000km 6000km 9000km 12000km 15000 18000 21000km 24000km 27000km 30000km

➔ ahora 12



➔ ahora 3



➔ Débito / MP



➔ Efectivo

10% DE DESC.



Tubería de combustible	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Filtro de combustible	V	R	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Funcionamiento de acelerador	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Filtro de aire		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Respiradero del cárter	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Bujía		R		R		R		R		R		R
Aceite del motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de aceite				L								
Ralenti del motor / Batería	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cadena de Transmisión	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU	T-LU
Sistema de frenos	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG
Interruptores de la luz de freno	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Alineación de faros	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V - LU
Luz alta / baja / Guiños/ Luces posición	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Soporte lateral / Suspensión	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Ruedas y neumáticos	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cojinetes del cabezal de dirección	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Luz de válvulas	V	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG
Control de cables / comando	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cintas de freno delantero / trasero		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cable de freno delantero	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Bocina / Pérdidas / Odómetro	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cadena de Distribución	V	V	RG	V	RG	V	V	V	V	V	V	V
Pernos de fijación de motor	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO
Embrague	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG	RG
Ajustado Tapa de Cilindro		AJ										
Junta de tapa de embrague	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

➔ LAVADO



REFERENCIAS

R: REEMPLAZAR / V: VERIFICAR / LU: LUBRICAR / T: TENSAR / L: LIMPIAR / RG: REGULAR / TO: TORQUEAR / AJUSTAR: AJ