



SERVICIO OFICIAL AGILITY 125

RECOMENDADO



Ipone



Motul



Elf



Total



Ipone

KM 500 2500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 25.000
MESES 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses

➔ **ahora 12** /

➔ **ahora 3** /

➔ **Débito / MP** /

➔ **Efectivo**
10% DE DESC. /

Aceite motor SAE 15W40 Mineral	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Malla filtro de aceite motor	L	L	L	L	R	L	L	L	R	R	L	
Respiradero de Carter	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Aceite de Transmisión SAE90	R	C	R	C	R	C	R	C	R	R	C	
Correa variador	C		C		C		C		C	C		
Desgaste zapatas de embrague			C		C		C		C	C		
Filtro de aire	L	L	R	L	R	L	R	L	R	R	L	
Bujía	C-A	C-A	R	C-A	R	C-A	R	C-A	R	R	C-A	
Luz de válvulas	A		A		A		A		A	A		
Mangueras de combustible	C		C		C		C		R	R	C	
Filtro de combustible			L		R		L		R	R		
Carburador	C		L		L		L		L	L		
Funcionamiento del acelerador	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Regimen de ralenti motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Juego y rodamiento de dirección	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Desgaste de patillas y disco de freno	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mangueras / Flexibles de freno	C	C	C	C	C	C	C	C	R	R	C	
Líquido de freno tipo DOT 4	C	C	C	C	R	C	C	C	R	R	C	
Efectividad de frenado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Interruptores luces de freno	C		C		C		C		C	C		
Alineación faro delantero	C		C		C		C		C	C		
Ruedas, rodamientos y neumaticos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Presión neumaticos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Suspensión delantera y trasera	C-T		C		T		C		T	T		
Batería	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cableado y conexiones	C-T		C-T		C-T		C-T		C-T	C-T	C-T	
Tuercas, tornillos y abrazaderas	T		C		T		C		T	T		
Lubricación general	LU		LU		LU		LU		LU	LU		
Junta tapa de embrague	R		R		R		R		R		R	

➔ **LAVADO**

REFERENCIAS

A: AJUSTAR / L: LIMPIEZA / C: CONTROLAR / LU: LUBRICAR / T: APRETAR / R: REEMPLAZAR



SERVICIO OFICIAL LIKE 125, 200

RECOMENDADO



Ipone



Motul



Elf



Total



Ipone

KM 500 2500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 25.000
MESES 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses

➔ **ahora 12** /

➔ **ahora 3** /

➔ **Débito / MP** /

➔ **Efectivo**
10% DE DESC. /

Aceite motor SAE 15W40 Mineral	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Malla filtro de aceite motor	L	L	L	L	R	L	L	L	R	L	L	L
Respiradero de Carter	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Aceite de Transmisión SAE90	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Correa variador	C		C		C		C		C		C	
Desgaste zapatas de embrague			C		C		C		C		C	
Filtro de aire	L	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Bujía	C-A	C-A	R	C-A	R	C-A	R	C-A	R	C-A	R	C-A
Luz de válvulas	A		A		A		A		A		A	
Mangueras de combustible	C		C		C		C		R		C	
Filtro de combustible			L		R		L		R		L	
Carburador	C		L		L		L		L		L	
Funcionamiento del acelerador	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Regimen de ralenti motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Juego y rodamiento de dirección	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Desgaste de patillas y disco de freno	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mangueras / Flexibles de freno	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C
Líquido de freno tipo DOT 4	C	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C
Efectividad de frenado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Interruptores luces de freno	C		C		C		C		C		C	
Alineación faro delantero	C		C		C		C		C		C	
Ruedas, rodamientos y neumaticos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Presión neumaticos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Suspensión delantera y trasera	C-T		C		T		C		T		C	
Batería	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cableado y conexiones	C-T		C-T		C-T		C-T		C-T		C-T	
Tuercas, tornillos y abrazaderas	T		C		T		C		T		C	
Lubricación general	LU		LU		LU		LU		LU		LU	
Junta tapa de embrague	R		R		R		R		R		R	

➔ **LAVADO**

REFERENCIAS

A: AJUSTAR / L: LIMPIEZA / C: CONTROLAR / LU: LUBRICAR / T: APRETAR / R: REEMPLAZAR



SERVICIO OFICIAL AGILITY 125, 200

RECOMENDADO



Ipone



Motul



Elf



Total



Ipone

KM 500 2500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 25.000
MESES 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses

➔ **ahora 12** /

➔ **ahora 3** /

➔ **Débito / MP** /

➔ **Efectivo**
10% DE DESC. /

Aceite motor SAE 15W40 Mineral	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Malla filtro de aceite motor	L	L	L	L	R	L	L	L	R	L	L	L
Respiradero de Carter	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Aceite de Transmisión SAE90	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Correa variador	C		C		C		C		C		C	
Desgaste zapatas de embrague			C		C		C		C		C	
Filtro de aire	L	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L
Bujía	C-A	C-A	R	C-A	R	C-A	R	C-A	R	C-A	R	C-A
Luz de válvulas	A		A		A		A		A		A	
Mangueras de combustible	C		C		C		C		R		C	
Filtro de combustible			L		R		L		R		L	
Carburador	C		L		L		L		L		L	
Funcionamiento del acelerador	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Regimen de ralenti motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Juego y rodamiento de dirección	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Desgaste de patillas y disco de freno	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mangueras / Flexibles de freno	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C
Líquido de freno tipo DOT 4	C	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C
Efectividad de frenado	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Interruptores luces de freno	C		C		C		C		C		C	
Alineación faro delantero	C		C		C		C		C		C	
Ruedas, rodamientos y neumaticos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Presión neumaticos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Suspensión delantera y trasera	C-T		C		T		C		T		C	
Batería	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cableado y conexiones	C-T		C-T		C-T		C-T		C-T		C-T	
Tuercas, tornillos y abrazaderas	T		C		T		C		T		C	
Lubricación general	LU		LU		LU		LU		LU		LU	
Junta tapa de embrague	R		R		R		R		R		R	

➔ **LAVADO**

REFERENCIAS

A: AJUSTAR / L: LIMPIEZA / C: CONTROLAR / LU: LUBRICAR / T: APRETAR / R: REEMPLAZAR